Bài 3: MẠCH CHỈNH LƯU

I. Mục tiêu:

Sau khi thực hiện xong bài thực hành, sinh viên có khả năng:

- ☐ Giải thích được nguyên lý hoạt động của các mạch chỉnh lưu.
- ☐ Lắp ráp các mạch chỉnh lưu.
- ☐ Tính toán được, chon linh kiên cho mạch chỉnh lưu.


II. Lý thuyết chuẩn bị:

- 1. Chỉnh lưu là gì?
- 2. Vẽ và giải thích hoạt động mạch chỉnh lưu toàn kì dùng cầu diode không và có tụ lọc?
- 3. Công thức tính điện áp trung bình và độ gọn sóng của điện áp ra trong mạch chỉnh lưu?

III. Nội dung:

- 1. Mạch chỉnh lưu toàn kì dùng cầu diode:
- a. Không tụ lọc:

Mắc mạch như hình sau:



Hình 3-1. Mạch chỉnh lưu toàn kì dùng cầu diode không tụ lọc.

Tính toán:


Điện áp trung bình trên tải:
$$V_{oDC} = \frac{2}{\pi} V_{om} = \frac{2}{\pi} (V_{im} - 0.7)$$

Độ gọn sóng của điện áp trên tải:
$$r\% = \frac{V_{oAC}(rms)}{V_{oDC}}x100\% = 48\%$$


Kết nối thiết bị đo:

0385	TT	Thiết bị đo	Đo
	1	Đồng hồ DMM	Vi(rms), V _{oDC}
	2	Dao động kí (OSC)	Vi, Vo.

Dùng OSC đo và vẽ dạng sóng Vi, Vo vào hình 3-2 và 3-3.



Hình 3-2. Dạng sóng Vi.



Hình 3-3. Dạng sóng Vo khi không có tụ lọc.

Dùng DMM đo Vi(rms) (thang ACV), đo V_{oDC} (thang DCV) và điền vào bảng 3-1.

	Lý thuyết	Ðο
V _i (rms)		
VoDC		

Bảng 3-1. Kết quả tính và đo Vi(rms), V_{oDC}.


Dựa vào kết quả đo dạng sóng và đo điện áp hãy trả lời các câu hỏi:



!.	Nhận xét dạng sóng điện áp vào (xoay chiều hay một chiều), dạng sóng ra (xoay chiều hay một chiều, số bán kì, độ gợn sóng).			

b. Có tụ lọc:

Gắn thêm tụ C= 10 µF như mạch hình 3-4 sau:



Hình 3-4. Mạch chỉnh lưu toàn kì dùng diode có tụ lọc.

Tính toán:


Điện áp trung bình trên tải:
$$V_{oDC} = \frac{4fR_LC}{4fR_LC+1}V_{om} = \frac{4fR_LC}{4fR_LC+1}(V_{im}-0.7)$$

Độ gọn sóng của điện áp trên tải:
$$r\% = \frac{V_{oAC}(rms)}{V_{oDC}}x100\% = \frac{100\%}{4\sqrt{3}fR_LC}$$

Kết nối thiết bị đo:

0385	TT	Thiết bị đo	Đo
	1	Đồng hồ DMM	V_{oDC}
	2	Dao động kí (OSC)	Vo

Dùng OSC đo và vẽ dạng sóng Vo vào hình 3-5.



Hình 3-5. Dạng sóng Vo trong 2 trường hợp khi có tụ $C=10\mu F$ và tụ C=1000uF.

Dùng DMM đo V_{oDC} (thang DCV) và điền vào bảng 3-2.

V _{oDC}	Lý thuyết	Ðο
C= 10μF		
C= 1000µF		

Bảng 3-2. Kết quả tính và đo V_{oDC} trong 2 trường hợp khi có tụ $C=10\mu F$ và $C=1000\mu F$.

Thay C= 1000μF làm lại các bước phần b.

Dựa vào kết quả đo dạng sóng và đo điện áp hãy trả lời các câu hỏi:



1. Tác dụng của tụ trong mạch chỉnh lưu.		

IV. Báo cáo

- 1. Sinh viên làm báo cáo giải thích nguyên lý hoạt động của các mạch đã thực hành.
- 2. Thi công và tính toán các thông số cho mạch nguồn sau:

V. Đánh giá của giáo viên

STT	Đánh giá	Điểm	Ghi chú
1	Mạch chỉnh lưu toàn kì dùng cầu diode không tụ lọc	3	
2	Mạch chỉnh lưu toàn kì dùng cầu diode có tụ lọc	6	
3	Thái độ	1	
	Tổng điểm		

